

Raccordi



MALOSSI



Utilizzare questo adattatore per poter correttamente applicare il sensore temperatura originale, interponendolo tra il sensore stesso e la testa.

Please use this adapter in order to install the original temperature sensor properly, thus placing it between the sensor itself and the cylinder head.

Utiliser cet adaptateur pour appliquer correctement le capteur de température d'origine, en l'interposant entre le capteur et la culasse.

Zur korrekten Installation des originalen Temperatursensors benutzen Sie diesen Adapter durch Dazwischenlegen zwischen dem Sensor selbst und dem Zylinderkopf.

Utilizar este adaptador para poder aplicar correctamente el sensor de temperatura original, interponiéndolo entre el mismo sensor y la culata.

**Our Fixings
Univers**

